

МЕНЮ за НАВИГАЦИЯ

Това Ръководство Ви дава лесен и бърз начин да научите как да го настроите. За по-подробна информация, моля да се обърнете до Потребителското Ръководство на нашата интернет страница, за да Ви даде разбиране как работи Навигационната програма. Също, можете да се допитате до Бързото Ръководство в менюто за настройки в главното меню на Sygic софтуера. За да стигнете до Бързото Ръководство следвайте:

Натиснете екрана → Изберете Настройки → Бързо Ръководство


♦ Първо Стартиране

Когато стартирате НАВИГАЦИОННАТА програма за първи път, ще бъдете попитани да изберете настройките на езика, гласовата навигация, избор на карти, GPS сигнал и др. Цялата информация която настроите ще бъде записана на SD картата автоматично.

1. Изберете НАВИГАЦИЯ от Главното Меню.

След прочитане на важното съобщение, изберете „Съгласен“.

2. Изберете вашият език, гласова навигация, мерни единици за разстояние, клавиатура и карта.



3. След избор на вашата карта, устройството автоматично започва да търси GPS сигнал, и след това COM порт, и скорост на трансфер BR, които устройството поддържа – те ще бъдат настроени (COM порт: COM3, BR : 9600).

4. Вие ще видите настоящото си валидно местоположение на картата след успешно стартиране.

5. Ако натиснете където и да е по картата, Главното меню за навигация се появява. В долната част на екрана се изписва полезна информация за настоящото Ви местоположение – име на улица с номера

☐ Процеса на първото стартиране на програмата е предмет на страната в която се използва устройството и картите.

♦ Указания на Навигационния екран



Докоснете където и да е по картата за да отворите Главното меню



- ⑨ Уголемяване на Картата
- ⑧ Връщане към Главното Меню
- ⑦ Оставащо време до крайната цел
- ⑥ Моментна Скорост
- ⑤ Разстояние до крайната цел
- ④ Сила на GPS сигнала
- ③ Има и номер на улица
- ② Разстояние до следваща инструкция*
- ① Следваща инструкция*

Тази информация се изписва само след като сте настроили маршрута си.

♦ Полезни функции в Главното Меню



1) Иди до...

Ако кликнете на 'Иди до...' в Главното Меню, ще видите различни лесни начини за изберане на крайната цел и да планирате своя маршрут. Те ще Ви дадат голяма възможност да изберете перфектните опции според Вашите изисквания.



В това ръководство ще Ви покажем как да използвате Навигационния софтуер използвайки избор на адрес.

1. Натиснете Адрес в главното меню.



2. Изберете Страна, Град, Улица и Номер стъпка по стъпка, или ги намерете използвайки клавиатурата на екрана.

3. Избери точка на заминаване се появява на екрана.

Вие може да изберете от три опции – изчакване на валиден сигнал, Последна валидна позиция или Избери от картата. (Изчакване на валиден сигнал и Последна валидна позиция работят когато GPS-а е включен.)

2) Покажи Карта

Ако изберете 'Покажи на карта' в Главното Меню, имате възможност да разгледате цялата карта за намиране на вашата отправна точка или POI. Чрез преплъзване Вие можете да изследвате картата за нови области.



3) Алтернативен маршрут

Вие може да изберете кои пътища да бъдат добавени към маршрута или избягвани. Също така може да избягвате пътни задръствания и много други. Както бутона Маршрут, Алтернативни маршрути е активен след като вече сте планирали Вашият главен маршрут.

4) Настройки

Когато изберете настройки от Главното меню, Вие можете да промените Sygic DRIVE и потребителските настройки.


Менюто Настройки включва;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Изглед от горе / 3D изглед● Избери нощно/дневно/автоматични цветове● Разреша / Забрани звук● Сила на Звука● GPS логове● Настройки на планиране● Тол такса настройки● Разширени настройки● Избор на топ превозно средство● GPS хардуер● Настройки на пърни знаци | <ul style="list-style-type: none">● Покажи маршрут● лява ръка● Клавиатурни настройки● Регионални настройки● Избери език● Избери Гласова навигация● Смени карта● Настрой местонахождение● Бързо ръководство● Фонова осветеност |
|---|--|


5) Маршрут

Вие трябва да планирате първо своят пътен план за да имате достъп до Опцията Маршрут. Ако не сте планирали вашият главен пътен план, бутонът маршрут не е разрешен.


Тук можете да намерите допълнителна информация за Вашият маршрут. Можете да видите целият маршрут в последователност от снимки на картата или дори да прегледате маршрута използвайки функцията Демонстрация на Маршрута.



① Покажи инструкции за маршрута




② Покажи маршрута като снимка



③ Покажи резюме на маршрута



④ Покажи Демо на Маршрута



⑤ Покажи на картата



6) Пътеводител

Позволява да планирате Вашето бизнес пътуване, комфортно от Вашият Дом.

7) Управление POI (Точка на Интереси)

Различни POIs се показват на картата, като летища, банки, автоспирки, хотели, мотели, паркинк места, търговски центрове и много други. Вие лесно може да ги управлявате и да добавяте свои POIs и да се възползвате от функцията за предупреждение при преминаване на определено разстояние от най-близкото POI.

8) GPS статус – проверка 'валидни сателити' или 'Вашета валидна позиция'.

9) Запамети позиция – Запазете Вашета настояща позиция в История.

10) Екстри – Налични са следните полезни опции: (Световен часовник, Калкулатор, Конвертор на единици, информация за страната).

11) Изход – Изберете този бутон ако искате да излезете от Навигационния Софтуер.

♦ Как на настояите Местоживеенето си

1. Натиснете 'Настрой Дом. Адрес' в Меню Настройки.
2. След като Вашето местоживеене е записано, само кликнете Дом. Адрес за крайна цел и навигационната програма ще Ви изчисли маршрута.


※ Ако нямате запаметен Дом. Адрес в устройството, то ще бъдете помолен да настроите Дом. Адрес когато кликнете навигация до място на местоживеене от менюто.

♦ Как да проверите или пренастроите GPS хардуера

1. Изберете настройки от Главното Меню и изберете GPS хардуер.
2. Проверете включване на GPS модула за да го активирате. (Иконата ще бъде същата на показаната снимка.)
3. Изберете 'Автоматично намиране' да търсите COM порт и скорост на трансфер (BR) автоматично, и след това изчакайте докато свърши автоматичното търсене. Или настройте COM и скорост на трансфер ръчно като изберете иконите 'COM порт' и 'Скорост на Трансфер'.

COM порт: COM3

Скорост на Трансфер: 9600



♦ Гаранция

- * Поставете устройството на място където има чист изглед към спътниците от Космоса. GPS сигнала може да бъде прекъснат или затруднен от стени, дървета, близки високи сгради и от покрива на колата.
- * Инициализацията на GPS модула може да отнеме от 2 ~ 10 минути зависи от обстоятелствата.
- * Моля, инициализацията на GPS модула да се извършва с напълно заредена батерия.
- * Автомобили с покитие или шумозаглушителни ветрозащитни рефлектори може да се наложи да използваната външна GPS антена (опция).
- * За защита на устройството от претоварване, моля свържете автомобилното зарядно след стартиране на двигателя.
- * Използвайте само Зарядното устройство включено в пакета на устройството от производителя или одобрено от производителя.
- * Сързвайте автомобилното зарядно само по време на работа на GPS устройството. Ниско заредената батерия може да доведе до влошаване на GPS работата.
- * Не оторизирано зарядно устройство може да повреди GPS устройството и всякакви повреди или инциденти от това не са отговорност на производителя.
- * Не оставяйте устройството в автомобила при високи температури.